

ACKERALARM!!

DIE FEUERWEHR ZIEHT DURCH!!

**TRECKERTRECK
DIMBACH**

Reglement:

1. Jeder Teilnehmer / Teilnehmerin muss aktives Mitglied einer ~~Freiwilligen~~ Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr/Altersabteilung in Deutschland sein und dies nachweisen.
2. Jeder Teilnehmer / Teilnehmerin muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein.
3. Teilnehmen darf jedes Fahrzeug, das den Vorschriften der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft entspricht.
4. Jedes dieser oben beschrieben Fahrzeuge muss eine gültige HU besitzen.
5. Starter mit rotem Kennzeichen müssen bei der Anmeldung das Begleitbuch mit den erforderlichen Eintragungen vorzeigen.
6. Leistungssteigerung in Form eines nachgerüsteten bzw. nicht serienmäßig verbautem Turbolader ist nicht erlaubt. Ausnahme siehe Anhang 1.
7. Tritt der in Punkt 6 geschilderte Fall ein, muss dieser Turbolader vom TÜV abgenommen und im Schein eingetragen sein. Diese Eintragung muss auf Nachfrage der Wettkampfleitung an dem Veranstaltungstag nachweisbar sein.
8. Die Schlepper werden in 8 Gewichtsklassen eingeteilt (siehe Punkt 17).
9. Alle Traktoren dürfen nicht mit Zusatzgewichten und/oder sonstigem Ballast ausgerüstet sein. Gewogen werden die Fahrzeuge vor dem Start und dürfen mit Fahrer das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten. Ansonsten muss in der nächst höheren Klasse gestartet werden.
10. Die Maximale Leistung der Traktoren ist unabhängig vom zulässigen Gesamtgewicht auf 250 PS begrenzt.
11. Das im Schein eingetragene zulässige Gesamtgewicht der jeweiligen Klasse darf nicht überschritten werden, ansonsten muss in der nächsthöheren Klasse gestartet werden.
12. Die maximale Motordrehzahl darf nicht mehr als 10% über der eingetragenen Drehzahl liegen.
Beispiel:
Im Schein eingetragene max. Drehzahl = 2100 U/min.
Max. Zulässige Drehzahl = 2100 U/min. x 1,10 = 2310 U/min
13. Der Allradantrieb darf während des Zuges nicht eingeschaltet sein. Bei allen Fahrzeugen die in den Klassen 1; 2; 3; 4 starten, darf der waagrechte Abstand

ACKERALARM!!

DIE FEUERWEHR ZIEHT DURCH!!

TRECKERTRECK DIMBACH

zwischen dem am weitesten vorne befindlicher Teil und Mitte Vorderachse nicht mehr als 1,40 Meter betragen.

14. Bei den Klassen 1 bis 5 darf das Zugmaul max. 1,0 Meter über dem Boden sein. Bei den Klassen 6 bis 8 max. 1,25 Meter. Gemessen wird zwischen Boden und der Auflagefläche des Seils am Zugmaul.
15. In den Klassen 1 bis 4 ist das Seil unten am Bremswagen an einem festen Punkt befestigt. Die Fahrzeuge, die in diesen Klassen starten benötigen einen Überrollbügel und einen Steigbegrenzer.
16. In den Klassen 5 bis 8 wird am Bremswagen das Seil parallel angehängt. (D.h. das Seil kann über ein Rollenpendel sich während des Zuges der Höhe anpassen) Steigbegrenzer und Überrollbügel sind in diesen Klassen nicht erforderlich.
17. Klasseneinteilung:

Klasse	Zul. Gesamtgewicht (max. 250 PS)
1	1500
2	2000
3	2800
4	3600
5	4800
6	6100
7	7500
8	10000 (mit Allrad & mind. Luftdruck 1 Bar)

ACKERALARM!!

DIE FEUERWEHR ZIEHT DURCH!!

**TRECKERTRECK
DIMBACH**

Anhang 1

Turbolader

Fall	Bewertung
Serienverbauter Turbolader nachgerüstet – im Schein eingetragen	OK
Serienmäßiger Turbolader verbaut ab Werk	OK
Nicht serienverbauter Turbolader nachgerüstet – im Schein eingetragen	OK
Ein Turbolader ist serienmäßig verbaut wurde aber durch einen anderen nicht eingetragenen Turbolader ersetzt	Keine Starterlaubnis
Ein Turbolader wurde nachgerüstet – NICHT im Schein eingetragen	Keine Starterlaubnis